

Сканматик 2.08 Таблица применяемости УАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Микас 7.2	+	+	+	+	+	-	Таблицы топливоподачи, регулировка СО(кроме Евро2) и октан-корректора, сброс таблиц.
Микас 10.3	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, доп.процедуры
Микас 11 Евро2	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 МТ	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 ЕТ	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 CR	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Bosch ME17.9.7	+	+	+	+	-	+	Сервисные записи
VS-9.2 (дизель ГАЗ-514)	+	+	+	+	+	-	-
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Bosch ABS 8.0	+	+	+	+	-	-	Прокачка, ремонт