

Сканматик 2.08 Таблица применяемости ГАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Микас 5.4	+	+	+	+	+	-	Регулировка СО и октан-корректора
Микас 7.1	+	+	+	+	+	-	Таблицы топливоподачи, регулировка СО и октан-корректора
VS 5.6	+	+	+	+	+	-	Таблицы топливоподачи
Соатэ 31.3763	+	+	+	+	+	-	Табл. топливоподачи
Микас 10.3/11.3	+	+	+	+	+	-	Сервисные записи, дополнительные процедуры
Микас 11 Euro2	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 МТ	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 ЕТ	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
Микас 11 CR	+	+	+	+	+	+	Сервисные записи, пропуски воспламенения
NGC3 Chrysler 2.4	+	+	+	+	+	+	Доп. процедуры
Cummins CM2220 (2.8/3.8 – Газель/Валдай)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок, регулировка оборотов ХХ
EDC7UC31 (ММЗ-245)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок
АКПП	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
АКПП Сайбер 2.4	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, обучение, тест муфты
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Bosch ABS 5.3 (Газель)	+	+	+	+	-	-	Прокачка, прочие тесты
Bosch ABS 8.0	+	+	+	+	-	-	Прокачка, прочие тесты
АБС Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Прокачка
Аудиосистема	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Аудио Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, сброс настроек
ИММО	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Иммо Сайбер 2.4	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, Доп.процедуры
Щиток приборов	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ЩП Сайбер 2.4	+	-	+	+	-	-	Конфигурация, инициализация
Подушка безопасности	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ПД Сайбер 2.4	-	-	+	+	-	-	Конфигурация
Электропакет	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ЭП Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, программирование ключа